

MONTAGEANLEITUNG BABYMOBILE

Fäden durchschneiden.



3 Fäden an einem Ende miteinander verknoten.

Das offene Ende der verknoteten Schnüre jeweils zwischen den Federn am Tragring durchfädeln und mit dem Holzknopf fixieren.



Tragring durch die Position der Holzknöpfe ausbalancieren.

Jede Feder mit je einem Faden verknoten.



Das andere Ende jeweils von unten durch ein Loch am Tragring fädeln und mit einem Holzknopf fixieren.



Alle Überstände an den Holzknöpfen und Federn abschneiden.

TIPP: Du kannst auch andere Fäden verwenden. Mache einen kleinen Knoten am Holzknopf falls sie durchrutschen.

